



Make a bag with enclosed pattern

付属の型紙でバッグを作る

- ①厚紙で口芯を2枚作る。
Cut out 2 interfacings on thick paper.
- ②口芯を裏布の口金に隠れる部分にのりを付けて貼る。
Glue the core piece onto the wrong side of the lining.
- ③横、底を縫い合わせる。(表、裏)
Sew sides and bottoms together (outer&lining)
- ④表と裏を合わせる。
Slide the lining inside the outer shell, wrong sides together.
- ⑤表と裏の▲を折り返してのり付けし、口金を取り付ける。
Fold over ▲ on both shell & lining, glue on, and attach the handle.

※口金の取り付け方参照

Please refer to "How to attach purse frame






口金の取り付け方 How to attach purse frame

セット内容: 口金 1 点、紙ひも 1 本 Contains: Purse frame x1, paper string x1

用意するもの: 布、手芸用ボンド、ヘラ、目打ち、ペンチ

Need: Fabric, craft glue, spatula, awl, plier

- ①型紙に合わせて布を切り、バッグ本体を作ります。
Cut out fabrics according to pattern and make the body
- ②口金の溝に、ヘラなどを使ってボンドを入れていきます。
Using spatula, evenly put glue inside grooves
- ③口金の中央に目打ちで布を押し込みます。次に両端を溝に入れ、最後にその間の布を入れます。
Using awl, carefully push the edge of finished bag starting from the center. Next, push the sides, then lastly push the rest of the fabrics in.
- ④紙ひもを4cmほどに切り、少しよりを戻して濡れた布にはさんで湿らし、目打ちで溝に入れてしっかりと固定します。
Cut the paper string in 4cm pieces, lightly untwist each pieces and dampen using wet cloth. Using awl, stuff each pieces in the groove.
- ⑤最後に、口金が傷つかないように当て布をして、口金の両端をペンチでしっかりと閉じると完成です。
Lastly, cover the frame with a piece of scrap cloth, and using a plier, pinch four sides of the frame to keep the paper strings and fabrics in. Let everything dry and you are done!

付属の型紙でできるバッグの形
End Result